

Instrukcja obsługi – girlanda świetlna 100 LED 3m (IP20)

Montaż i instalacja

1. Wybierz suchą i stabilną powierzchnię – unikaj miejsc narażonych na wilgoć lub kontakt z wodą.
2. Zamontuj girlandę, korzystając z haczyków lub opasek, bez nadmiernego naciągania przewodu.
3. Upewnij się, że przewód nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne (np. przy drzwiach czy oknach).

Zasilanie i włączanie

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Girlanda włączy się w trybie automatycznym.
3. Aby zmienić tryb świecenia, naciśnij przycisk na sterowniku.

Girlanda posiada 8 trybów świecenia, które wybierasz przyciskiem na sterowniku:

- 1. Kombinacja (zmiana efektów)**
- 2. Fala**
- 3. Sekwencja**
- 4. Slo-glo (powolne rozjaśnianie i ściemnianie)**
- 5. Miganie**
- 6. Wolna zmiana efektów**
- 7. Błyskanie (flash)**
- 8. Światło stałe**

Bezpieczeństwo użytkowania

- Klasa ochrony **IP20** – produkt przeznaczony wyłącznie do użytku **wewnętrznego**.
- Nie używaj w pobliżu wody, źródeł wilgoci ani na zewnątrz.
- Nie przykrywaj lampek materiałami łatwopalnymi.
- W razie uszkodzenia przewodu lub sterownika – przerwij użytkowanie.
- W razie uszkodzenia przewodu lub izolacji – przerwij użytkowanie.

Przechowywanie

1. Po sezonie odłącz od zasilania i ostrożnie zwiń girlandę.
2. Najlepiej przechowuj owiniętą na kartonie lub rolce, aby uniknąć splątania.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.