Instrukcja obsługi

Kinkiet elewacyjny LED z pilotem (CCT)

1. Opis produktu

Nowoczesny kinkiet elewacyjny LED z możliwością regulacji barwy światła (CCT) oraz jasności za pomocą pilota. Przeznaczony do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

2. Zawartość zestawu

- Kinkiet LED z wbudowanym sterownikiem
- Pilot zdalnego sterowania RF
- Elementy montażowe

3. Parowanie pilota z lampą – BARDZO WAŻNE

Aby sterować lampą, należy najpierw sparować ją z pilotem:

1. Włącz zasilanie lampy.
2. W ciągu 5 sekund od włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP (parowanie) na pilocie.
3. Lampa powinna mignąć 3 razy – oznacza to poprawne sparowanie.

4. Zapamiętywanie ustawień

Po ustawieniu wybranej barwy światła lub poziomu jasności odczekaj minimum 10 sekund przed wyłączeniem oświetlenia. Dzięki temu sterownik zapisze oba ustawienia.

5. Ważne przy instalacji kilku lamp

Jeśli kilka lamp jest podłączonych do jednego obwodu, nie należy szybko włączać i wyłączać zasilania kilka razy pod rząd. Może to spowodować:

- Wejście sterownika w tryb serwisowy
- Reset ustawień (np. barwy światła)

W takim przypadku konieczne może być ponowne ustawienie każdej lampy.

6. Sterowanie wieloma lampami

- Jeden pilot można sparować z dowolną liczbą lamp.
- Zaleca się, aby zesparować każdą lampę osobno przed montażem.
- Do każdej lampy dołączony jest pilot.
- Zaleca się korzystanie z jednego pilota do wszystkich lamp.

7. Zasady bezpieczeństwa

- Montaż powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać uszkodzonego produktu.
- Nie ingerować w elektronikę lampy.
- Produkt przeznaczony do pracy zgodnie z parametrami producenta.
- Lampa ma stopień ochrony IP65; nie zanurzać jej w wodzie i nie narażać na warunki przekraczające ten stopień ochrony.

8. Uwagi dotyczące pilota

- Pilot działa bezprzewodowo w technologii RF 2,4 GHz.

- Nie jest wymagane bezpośrednie kierowanie pilota w stronę lampy.
- W przypadku braku reakcji sprawdzić baterię pilota oraz sparowanie ze sterownikiem.

WAŻNE: Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj całą instrukcję.





