

## Instrukcja obsługi – LED COB RGB 24 V (5 m) + Sterownik Wi-Fi + Pilot radiowy

### Co znajdziesz w zestawie:

1. Taśma LED COB RGB 5 m, 24 V, 576 LED/m, IP20
  2. Sterownik Wi-Fi z trybem muzycznym + pilot radiowy 24 przyciski
  3. Zasilacz 24 V, odpowiedni do mocy taśmy (~60 W)
  4. Pilot radiowy (2.4 GHz, zasięg ok. 30 m)
  5. Konektory PIN do połączeń (taśma-sterownik-zasilacz)
- 

### Montaż i podłączenie:

1. Połącz zasilacz 24 V z wejściem sterownika.
  2. Podłącz taśmę LED do wyjścia sterownika
  3. Opcjonalnie zamontuj taśmę – przyklej na suchej, odtłuszczonej powierzchni.
    - o Można ją ciąć co 3 cm (wg oznaczeń na taśmie) – tylko w wyznaczonych miejscach
  4. Podłącz zasilacz do sieci 230 V.
- 

### Konfiguracja i sterowanie Wi-Fi:

1. Po zamontowaniu, **połącz się z siecią Wi-Fi generowaną przez sterownik**
  2. Zainstaluj aplikację Magic Home lub Magic Home Pro
  3. W aplikacji:
    - o **Wybierz kolor**, nasycenie i jasność;
    - o Użyj efektów dynamicznych i mixerów kolorów;
    - o Ustaw **timer**, harmonogramy, tryb muzyczny (reakcja na dźwięk)
- 

### Tryb muzyczny:

- W sterowniku wbudowany **mikrofon** nasłuchuje muzyki i zmienia kolory w rytm dźwięku
  - Można przełączać pomiędzy trybem aplikacji a muzycznym.
-

 **Częste pytania:**

**Pytanie**

**Odpowiedź**

Czy mogę ciąć taśmę? Tak – tylko co 3cm

Co jeśli nie chcę Wi-Fi? W zestawie jest **pilot radiowy** – pełne sterowanie bez internetu.

---

 **Wskazówki bezpieczeństwa:**

- Montuj **na suchych, czystych powierzchniach**.
- Nominalne zasilanie: **24 V DC**, nie zmieniaj napięcia.
- Chronić taśmę przed wilgocią – produkt tylko do użytku **wewnętrznego (IP20)**.
- **Odłącz zasilanie przed montażem lub cięciem.**