

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchany latający Mikołaj w balonie LED - dekoracja podwieszana

Parametr	Wartość
Wysokość dekoracji	ok. 160 cm
Szerokość balonu	ok. 80 cm
Szerokość Mikołaja z koszem	ok. 60 cm
Linki do podwieszenia	2 szt., każda ok. 130 cm
Przewód zasilający	ok. 150 cm
Zasilacz - wejście	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Zasilacz - wyjście	12 V DC, 2 A
Model zasilacza	HEFS-1220

1. Przeznaczenie produktu

Dekoracja jest dmuchaną, podświetlaną ozdobą bożonarodzeniową przedstawiającą Mikołaja w balonie. Produkt jest wyposażony w wentylator, oświetlenie LED oraz mechanizm ruchu góra-dół. Dekorację należy powiesić w sposób zapewniający swobodną pracę mechanizmu i odpowiednią przestrzeń do ruchu.

2. Zawartość zestawu

Dmuchana dekoracja Mikołaj w balonie, mechanizm podwieszający z dwiema linkami, elementy zasilające oraz zasilacz sieciowy 12 V / 2 A. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.

3. Montaż i podwieszenie

- Rozłóż dekorację na czystej powierzchni i usuń ewentualne skręcenia materiału.
- Wybierz stabilny punkt montażowy nad dekoracją. Punkt mocowania musi wytrzymać ciężar produktu oraz obciążenia powstające podczas ruchu.
- Zamocuj mechanizm podwieszający zgodnie z jego konstrukcją.
- Upewnij się, że obie linki są prawidłowo poprowadzone i nie są splątane. Każda linka ma ok. 130 cm długości.
- Pozostaw pod dekoracją i nad nią odpowiednio dużo wolnej przestrzeni. Mikołaj nie może podczas pracy uderzać o podłogę, meble, ściany, sufit ani inne przedmioty.
- Przewód zasilający ułóż tak, aby nie znajdował się w zasięgu ruchomych linek i nie stwarzał ryzyka potknięcia.

4. Uruchomienie

Po prawidłowym podwieszeniu podłącz przewód dekoracji do zasilacza, a następnie zasilacz do odpowiedniego gniazda sieciowego. Wentylator rozpocznie napełnianie dekoracji powietrzem, a oświetlenie LED zostanie uruchomione. Poczekaj, aż balon i Mikołaj uzyskają właściwy kształt. Nie blokuj wlotu powietrza wentylatora.

5. Jak działa mechanizm góra-dół

Dekoracja jest zawieszona na dwóch linkach o długości ok. 130 cm każda. Podczas pracy mechanizm obraca się i nawija linki, przez co ich czynna długość się zmniejsza, a Mikołaj w balonie unosi się do góry. Następnie linki są rozwijane, dzięki czemu dekoracja opuszcza się w dół. Cykl powtarza się automatycznie.

Nie chwytaj linek ani mechanizmu podczas pracy. Nie próbuj ręcznie przyspieszać, zatrzymywać ani zmieniać kierunku ruchu dekoracji.

6. Zasilanie

Do produktu dołączony jest zasilacz HEFS-1220: wejście AC 100-240 V, 50/60 Hz, wyjście 12 V DC, 2 A. Zasilacz posiada oznaczenia CE, RoHS, symbol podwójnej izolacji oraz oznaczenie użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Używaj wyłącznie zasilacza o parametrach zgodnych z produktem. Nie używaj uszkodzonego przewodu, wtyczki ani zasilacza.

7. Ważne zasady bezpieczeństwa

- Zasilacz należy chronić przed wodą, wilgocią, śniegiem i opadami.
- Nie używaj produktu, jeśli przewody, linki, mechanizm, wentylator lub materiał są uszkodzone.
- Przed montażem, czyszczeniem, poprawianiem linek lub składaniem zawsze odłącz zasilanie.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wentylatora i ruchomego mechanizmu.
- Nie przykrywaj wlotu powietrza.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny przebywać w pobliżu dekoracji wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie ustawiaj dekoracji w pobliżu otwartego ognia, grzejników ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Zadbaj o stabilne i bezpieczne zamocowanie do odpowiedniego punktu montażowego.

8. Wyłączanie i przechowywanie

Odłącz zasilacz od sieci. Poczekaj, aż dekoracja przestanie pracować i zejdzie z niej powietrze. Przed złożeniem upewnij się, że materiał jest suchy i czysty. Linki zwiń luźno, bez mocnego zaginania i plątania. Produkt przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury i ostrych przedmiotów.

9. Rozwiązywanie prostych problemów

Dekoracja nie napęlnia się: sprawdź podłączenie zasilacza, przewodu oraz czy wlot wentylatora nie jest zasłonięty.

Dekoracja nie porusza się góra-dół: odłącz zasilanie i sprawdź, czy linki nie są skręcone, splątane lub zablokowane.

Dekoracja przechyla się: odłącz zasilanie i sprawdź prawidłowe prowadzenie obu linek oraz punkt mocowania.

Nietypowy hałas lub szarpanie: natychmiast odłącz zasilanie i sprawdź mechanizm oraz linki. Nie uruchamiaj ponownie produktu, jeśli widoczne jest uszkodzenie.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem zachowaj instrukcję. Parametry i wymiary podane w instrukcji są wartościami orientacyjnymi. Zasilacz oznaczony symbolem domu jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.