

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchany Mikołaj w kominie LED

Dekoracja świąteczna z wysuwającym Mikołajem i wewnętrznym podświetleniem LED. Po podłączeniu zasilacza wentylator napełnia figurę, a Mikołaj wysuwa się z komina.

1. Zawartość zestawu

- dmuchana figura Mikołaja w kominie,
- wentylator wbudowany w figurę,
- zasilacz sieciowy 12 V z wtyczką europejską,
- niniejsza instrukcja.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wysokość, Mikołaj wysunięty	ok. 160 cm
Wysokość, Mikołaj schowany	ok. 140 cm
Szerokość	ok. 68 cm
Oświetlenie	wewnętrzne LED
Zasilacz	model HEfS-1220
Wejście zasilacza	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Wyjście zasilacza	12 V, 2 A
Oznaczenia zasilacza	CE, RoHS, używanie w pomieszczeniu

3. Przygotowanie

- Rozłóż figurę na równej, suchej powierzchni. Sprawdź, czy materiał nie jest poskręcany i czy wlot powietrza nie jest zatkany.
- Ustaw dekorację w miejscu docelowym, z dala od ostrych krawędzi, grzejników i otwartego ognia.
- Zostaw wolną przestrzeń nad figurą, bo po nadmuchaniu Mikołaj wysuwa się do około 160 cm.
- Zasilacz podłączaj tylko do sprawnego gniazda 230 V. Zasilacz ma symbol używania w pomieszczeniu: nie zostawiaj go na deszczu ani na mokrej nawierzchni.

4. Uruchomienie

1. Połącz wtyk zasilacza z gniazdem wentylatora.
2. Włóż zasilacz do gniazda sieciowego.
3. Poczekaj, aż figura nabierze kształtu. Mikołaj wysunie się z komina.
4. Ustaw figurę prosto. Jeśli stoi krzywo, odłącz zasilanie, popraw ułożenie i włącz ponownie.
5. Nie zasłaniaj kratki wentylatora podczas pracy.

5. Wyłączenie i przechowywanie

- Odłącz zasilacz od gniazda, a potem od wentylatora.
- Poczekaj, aż figura opadnie. Nie składaj jej na siłę, gdy jest jeszcze napompowana.
- Złóż suchą figurę, zabezpiecz kabel i schowaj zestaw w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci.

6. Ostrzeżenia

- Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.
- Nie używać, jeśli przewód, wtyczka lub zasilacz są uszkodzone.
- Nie otwierać zasilacza. Nie zanurzać w wodzie.
- Nie stawiać przy źródle ognia. Opakowanie nie służy do zabawy.
- Figurę używać pod nadzorem. Przy silnym wietrze zabezpieczyć ją przed przewróceniem albo wyłączyć i schować.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.

Wymiary są orientacyjne i mogą nieznacznie różnić się po pełnym nadmuchaniu. Instrukcja dotyczy dekoracji z zasilaczem HEfS-1220, 12 V / 2 A.