

Instrukcja obsługi – Lampki druciki solarne 1000 Led 100m IP44

1. Podłączenie i uruchomienie

- Podłącz lampki do panelu solarnego za pomocą hermetycznej złączki.
- Naciśnij raz przycisk ON/OFF znajdujący się pod panelem solarnym – aktywuje to działanie lampek.
- Wystaw panel solarny na działanie światła słonecznego lub dziennego, aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania na panelu świeci się ikonka słoneczka z napisem „*Charging*”.
- Po zmierzchu lampki zapalą się automatycznie.

2. Sterowanie trybami świecenia

- Przyciskiem **MODE** (na sterowniku pod panelem) zmieniasz tryby świecenia.
- Dostępne są **8 trybów**:
 1. Kombinacja (zmiana efektów)
 2. Fala
 3. Sekwencja
 4. Slo-glo (powolne rozjaśnianie i ściemnianie)
 5. Miganie
 6. Wolna zmiana efektów
 7. Błyskanie (flash)
 8. Światło stałe

→ Sterownik zapamiętuje ostatnio ustawiony tryb – po ponownym uruchomieniu lampki świecą w tym samym trybie.

3. Pilot zdalnego sterowania

Aby korzystać z pilota, należy wcześniej włączyć lampki przyciskiem **ON/OFF** pod panelem solarnym.

Funkcje pilota:

- **ON** – włączanie lampek

- **OFF** – wyłączenie lampek
- **RESET** – przywrócenie ustawień fabrycznych
- **1–8** – wybór trybów świecenia (jak w tabeli powyżej)
- **- / +** – ściemnianie i rozjaśnianie światła
- **TIMER 3 / 5 / 8** – ustawienie czasu świecenia (lampki działają przez 3, 5 lub 8 godzin)
- **TIME OFF** – wyłączenie timera (lampki świecą do wyczerpania energii lub ręcznego wyłączenia)