Instrukcja obsługi – girlanda świetlna 150 LED 3m (IP44)

Montaż i instalacja

1. Zamontuj girlandę, korzystając z haczyków lub opasek, bez nadmiernego naciągania przewodu.
2. Upewnij się, że przewód nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne (np. przy drzwiach czy oknach).
3. **IP44** oznacza ochronę przed bryzgami wody i drobnymi cząstkami.
4. Kurtynę można rozwieszać **zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz**, np.: na oknach, balkonach, tarasach, przy wejściach do budynków, na balustradach, na ścianach zewnętrznych pod zadaszeniem.
5. Nie wolno umieszczać jej w miejscach narażonych na bezpośrednie, silne opady deszczu ani zanurzać w wodzie.
6. Wtyczka i moduł zasilający powinny być chronione przed kontaktem z wilgocią (np. umieszczone w suchym miejscu lub zabezpieczone osłoną).

Zasilanie i włączanie

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Girlanda włączy się w trybie automatycznym.
3. Aby zmienić tryb świecenia, naciśnij przycisk na sterowniku.

Girlanda posiada 8 trybów świecenia, które wybierasz przyciskiem na sterowniku:

1. **Kombinacja (zmiana efektów)**
2. **Fala**
3. **Sekwencja**
4. **Slo-glo (powolne rozjaśnianie i ściemnianie)**
5. **Miganie**
6. **Wolna zmiana efektów**
7. **Błyskanie (flash)**
8. **Światło stałe**

Zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem upewnij się, że przewody nie są uszkodzone i że gniazdko ma odpowiednie zabezpieczenie.
- Nie przykrywaj lampek materiałami łatwopalnymi.
- Unikaj mocnego naciągania przewodów i kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Nie łącz wielu zestawów w szereg, jeśli producent tego nie przewiduje.
- W razie uszkodzenia kabla lub izolacji natychmiast odłącz kurtynę od prądu.
- Po zakończeniu sezonu odłącz kurtynę od zasilania i przechowuj w suchym miejscu.

Przechowywanie

1. Po sezonie odłącz od zasilania i ostrożnie zwiń girlandę.
2. Najlepiej przechowuj owiniętą na kartonie lub rolce, aby uniknąć splątania.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.