

Instrukcja obsługi – girlanda świetlna z prezentami 3 m (IP44)

1. Sprawdzenie zestawu

- Upewnij się, że girlanda, przewód i wtyczka są wolne od uszkodzeń (przecięcia, przetarcia, poluzowania).
- Sprawdź, czy wszystkie elementy dekoracyjne są dobrze zamocowane i nie powodują naprężeń przewodu.
- Upewnij się, że sterownik / moduł kontrolny (jeśli obecny) działa – przyciskiem lub pilotem (jeżeli jest w zestawie) można zmieniać tryby świecenia.

2. Montaż i umiejscowienie

- Jako że produkt ma klasę ochrony IP44, można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, o ile nie jest bezpośrednio wystawiony na intensywny deszcz.
- Unikaj montowania w miejscach gdzie będzie stała woda lub silne opady bez osłony.
- Zawieś girlandę przy ścianach, framugach, balustradach, dachach (pod zadaszeniem) lub nad wejściami, dbając, aby przewód nie był naciągnięty ani narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Wtyczka i elementy sterujące powinny być zabezpieczone przed wilgocią — np. w miejscu osłoniętym lub pod osłoną.

3. Podłączenie i obsługa

- Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego (230 V).
- Włącz girlandę przyciskiem na module sterującego.
- Girlanda posiada 15 trybów świecenia, użyj przycisku do zmiany na sterowniku (np. stałe światło, miganie, efekty dekoracyjne itp.).

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Klasa IP44 gwarantuje odporność na bryzgi wody, ale nie na zanurzenie — nie dopuszczaj do kontaktu z wodą stojącą ani zalania wtyczki.
- Nie łącz zbyt wielu zestawów w szereg, jeśli producent nie dopuszcza łączenia.
- Przewód nie powinien być prowadzony przy ostrych krawędziach, drzwiach czy ruchomych elementach.
- W razie zauważenia uszkodzeń (np. pęknięta izolacja, uszkodzone diody) – natychmiast odłącz od zasilania i wymień uszkodzony element lub cały zestaw.
- Nie przykrywaj girlandy materiałami ograniczającymi wentylację ani łatwopalnymi.

- Upewnij się, że gniazdko, do którego jest podłączona girlanda, ma zabezpieczenia (np. wyłącznik różnicowoprądowy).

5. Przechowywanie

1. Po sezonie odłącz od zasilania i ostrożnie zwiń girlandę.
2. Najlepiej przechowuj owiniętą na kartonie lub rolce, aby uniknąć splątania.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.