

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchana choinka świąteczna z wysuwającym Mikołajem

Wymiary orientacyjne	Mikołaj wysunięty: ok. 200 cm wysokości Mikołaj schowany: ok. 160 cm wysokości Szerokość: ok. 130 cm
Zasilanie	Podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki.
Działanie	Po podłączeniu do zasilania wbudowana dmuchawa uruchamia się automatycznie i napełnia dekorację powietrzem.

1. Przed pierwszym użyciem

Wyjmij dekorację z opakowania i rozłóż ją na czystej, równej powierzchni. Sprawdź, czy materiał, przewód zasilający, wtyczka i dmuchawa nie mają widocznych uszkodzeń. Upewnij się, że wlot powietrza dmuchawy nie jest zasłonięty, a materiał nie jest skręcony ani przygnieciony.

2. Uruchomienie

Rozłóż dekorację swobodnie i podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilającego. Dmuchawa uruchomi się automatycznie i zacznie napełniać dekorację powietrzem. Pozostaw odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół produktu, aby mógł się całkowicie rozłożyć. Podczas użytkowania dmuchawa musi pracować w sposób ciągły - po odłączeniu zasilania dekoracja zacznie stopniowo opadać.

3. Wyłączanie i przechowywanie

Aby wyłączyć dekorację, odłącz wtyczkę od gniazda. Poczekaaj, aż powietrze zejdzie z produktu. Przed złożeniem i schowaniem dekoracja powinna być czysta i całkowicie sucha. Przechowuj ją w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i ostrych przedmiotów.

4. Zasady bezpieczeństwa

Produkt jest dekoracją, a nie zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się dmuchawą, przewodem, wtyczką ani wchodzić na dekorację. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotu ani wylotu dmuchawy. Nie przykrywaj dmuchawy i zapewnij jej swobodny przepływ powietrza. Nie ciągnij za przewód podczas odłączania produktu - chwytaj za wtyczkę. Nie używaj produktu, jeżeli przewód, wtyczka, dmuchawa lub materiał są uszkodzone. Nie wykonuj samodzielnych napraw elementów elektrycznych.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

Podłączaj produkt wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej i gniazda odpowiedniego dla zastosowanego zasilania. Chroń połączenia elektryczne przed wodą, śniegiem i wilgocią. Nie dotykaj wtyczki ani elementów elektrycznych mokrymi rękami. W przypadku nietypowego zapachu, dymu, iskrzenia, nadmiernego nagrzewania przewodu lub dmuchawy natychmiast odłącz produkt od zasilania i zaprzestań użytkowania.

6. Ustawienie produktu

Ustaw dekorację na stabilnym podłożu, z dala od otwartego ognia, kominków, grzejników, ostrych krawędzi i innych źródeł wysokiej temperatury. Jeżeli produkt jest używany na zewnątrz, należy go stabilnie zamocować, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia lub przemieszczenia przez wiatr. Nie używaj dekoracji podczas bardzo silnego wiatru lub w warunkach, w których nie można zapewnić jej bezpiecznego ustawienia.

7. Ważne

Nie pozostawiaj działającej dekoracji bez nadzoru przez długi czas. Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub składaniem zawsze odłącz produkt od zasilania. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; nie zanurzaj elementów elektrycznych w wodzie.

UWAGA

Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość. W razie stwierdzenia uszkodzenia elementów elektrycznych nie uruchamiaj produktu.

Instrukcja użytkowania - dekoracja świąteczna dmuchana.