

Instrukcja obsługi fontanny stołowej LED

Pierwsze uruchomienie

1. Ustaw fontannę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Napętnij dolny zbiornik wodą tak, aby pompa była całkowicie zanurzona.

Zaleca się używanie wody filtrowanej, aby ograniczyć osadzanie kamienia i wydłużyć żywotność pompy.

3. Podłącz fontannę do gniazdka zasilania.
4. Pompa rozpocznie zasysanie wody – poczekaj chwilę, aż woda zacznie swobodnie przepływać przez cały system.
5. Gdy woda zacznie prawidłowo spływać, delikatnie umieść kulę na górze fontanny.

Nie należy kłaść kuli przed uruchomieniem pompy.

Regulacja przepływu wody

Pompa posiada przełącznik regulacji przepływu wody z 3 trybami:

Tryb 1 – Wolny

Delikatne, spokojne spływanie wody. Idealne do relaksu i cichej pracy.

Tryb 2 – Średni

Standardowy przepływ wody zapewniający optymalny efekt wizualny.

Tryb 3 – Szybki

Mocny przepływ wody, który dodatkowo wprawia kulę w obrót.

Ważne zalecenia

Nie uruchamiaj pompy bez wody.

Regularnie kontroluj poziom wody.

W upalne dni uzupełniaj wodę z powodu naturalnego parowania.

Czyść pompę co 1–2 tygodnie.

Do czyszczenia odłącz urządzenie od prądu.

Nie używaj fontanny bezpośrednio na mrozie.

Regularna konserwacja zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.