

Instrukcja montażu zestawu zasilającego do taśmy LED Neon Flex 360°

Zestaw zasilający służy do podłączenia taśmy LED 230V bezpośrednio do sieci.

W skład zestawu wchodzi:

-  Stabilizator z przewodem zasilającym (prostownik 230V)
 -  Metalowa złączka (PIN 2P)
 -  Zaślepka (kapturek końcowy)
-

Montaż krok po kroku:

1 Przygotowanie taśmy

– Przytnij taśmę LED **tylko w wyznaczonym miejscu (najczęściej co 1 m)**.

2 Włożenie złączki (PIN 2P)

– Wciśnij **metalowe piny** do wnętrza taśmy – tak, by trafiły w tory zasilające.
– Upewnij się, że piny są równo i głęboko osadzone.

3 Podłączenie stabilizatora

– Nałóż silikonową uszczelkę na przewód stabilizatora.
– Wciśnij konektor stabilizatora w piny wystające z taśmy.
– Połączone elementy powinny być **ciasno dopasowane**.

4 Uszczelnienie połączenia

– Nasuń silikonową uszczelkę w miejsce połączenia.
– Dla pełnej szczelności IP67: **zastosuj silikon** montażowy lub klej uszczelniający.
– Można dodatkowo użyć taśmy termokurczliwej (opcja).

5 Zabezpieczenie końca taśmy

– Załóż **zaślepkę końcową** na przeciwny koniec taśmy.
– Uszczelnij silikonem, aby zapobiec dostawaniu się wody lub kurzu.

Uwaga:

- Stabilizator działa tylko z taśmą LED 230V (Neon Flex 360°)
- Nie włączaj zasilania, jeśli połączenie nie jest szczelne!
- Nie zginać taśmy zbyt blisko miejsca podłączenia!