

## Instrukcja podłączenia złączki do NEON LED 6x12 z przewodem

### 1. Wyłącz zasilanie

Przed montażem upewnij się, że zasilanie jest odłączone.

### 2. Przygotuj neon LED

- Przytnij neon w wyznaczonym miejscu cięcia (oznaczenie na taśmie).
- Upewnij się, że końcówka jest równa i czysta.

### 3. Otwórz złączkę

- Delikatnie unieś klips/zatrzask.

### 4. Wsuń neon do złączki

- Włóż neon LED do oporu tak, aby styki złączki trafiły w pola przewodzące taśmy.
- Ważne: kanał świetlny neonu musi być ustawiony zgodnie z prowadzeniem złączki.

### 5. Zamknij klips

- Dociśnij zatrzask, aż kliknie.
- Dzięki temu styki przebiją silikon i złapią kontakt.

### 6. Podłącz przewody zasilające

- **Czerwony przewód = PLUS (+)**
- **Czarny przewód = MINUS (-)**  
Podłącz do odpowiedniego zasilacza zgodnego z napięciem neonu.

### 7. Sprawdź działanie

- Włącz zasilanie i sprawdź poprawność świecenia.

#### ⚠ Uwaga:

- Złączka pasuje wyłącznie do neonów LED **6x12 mm**.
- Nie wyginaj neonu bezpośrednio przy złączce.
- Do zastosowań zewnętrznych zaleca się dodatkowe zabezpieczenie połączenia silikonem.