




Instrukcja Podłączenia Lampy Roboczej

1. Przygotowanie

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone.
 - Sprawdź, czy lampa i przewody są wolne od uszkodzeń.
-

2. Kolory Przewodów i Ich Funkcje

-  **Kabel czerwony** – *Plus (+)* – przewód zasilający dodatni.
 -  **Kabel czarny** – *Minus (-)* – przewód masowy (ujemny).
 -  **Kabel żółty** – *Uziemienie* – służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym (podłącz tylko, jeśli jest wymagane).
-

3. Podłączenie Lampy

1. **Zidentyfikuj źródło zasilania** (np. akumulator, instalacja pojazdu).
 2. **Podłącz przewody:**
 - Połącz **czerwony kabel (+)** z dodatnim biegunem źródła zasilania.
 - Połącz **czarny kabel (-)** z ujemnym biegunem źródła zasilania lub bezpośrednio do masy (np. metalowej części pojazdu).
 - **Kabel żółty (uziemienie)** podłącz do odpowiedniego punktu uziemienia, jeśli instalacja tego wymaga.
 3. Sprawdź wszystkie połączenia, upewniając się, że są solidne i dobrze zabezpieczone.
-

4. Testowanie

- Po podłączeniu, włącz źródło zasilania i sprawdź, czy lampa działa prawidłowo.
 - W razie problemów, sprawdź poprawność połączeń oraz stan bezpieczników.
-

5. Uwagi Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio izolowane.

- Nie podłączaj lampy do zasilania przed zakończeniem montażu.
- Jeśli nie jesteś pewny instalacji, skonsultuj się z elektrykiem.