

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchany bałwan LED 150 cm

- 1** Wyjmij dekorację z opakowania i rozłóż ją na płaskiej powierzchni. Nie uruchamiaj produktu, gdy materiał jest zwinięty lub zablokowany.
- 2** Ustaw bałwana w wybranym miejscu i upewnij się, że wlot powietrza wentylatora nie jest zasłonięty.
- 3** Podłącz przewód dekoracji do dołączonego zasilacza, a następnie zasilacz do gniazda sieciowego. Parametry zasilacza: wejście AC 100-240 V, 50/60 Hz; wyjście 12 V DC, 1 A.
- 4** Po podłączeniu wentylator rozpocznie pompowanie dekoracji. Poczekaj, aż bałwan całkowicie się napełni.
- 5** Ustaw dekorację stabilnie. W przypadku użytkowania na zewnątrz należy ją odpowiednio przymocować, aby zabezpieczyć przed przewróceniem lub porwaniem przez wiatr.
- 6** Aby wyłączyć dekorację, odłącz zasilacz od gniazda. Bałwan stopniowo wypuści powietrze i złoży się.

WAŻNE: Chroń zasilacz i połączenia elektryczne przed wodą i wilgocią. Nie przykrywaj wentylatora podczas pracy. Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem, zasilaczem lub wentylatorem. Przed złożeniem i przechowywaniem dekoracja powinna być całkowicie sucha.

Podstawowe dane:

Wysokość dekoracji: ok. 150 cm

Szerokość (rozpiętość rąk): ok. 100 cm

Długość przewodu: ok. 1,6 m

Zasilacz: AC 100-240 V, 50/60 Hz -> 12 V DC, 1 A