



INSTRUKCJA OBSŁUGI

NEON FLEX RGBIC 24V

INFORMACJE PODSTAWOWE

Produkt: Taśma LED NEON FLEX RGBIC

Zasilanie: 24V DC

Sterowanie: pilot + aplikacja Bluetooth

Zastosowanie: dekoracyjne oświetlenie wnętrz i zewnętrzne (zgodnie z IP)

MONTAŻ

1. Przed montażem sprawdź działanie zestawu.
 2. Montuj na czystej i suchej powierzchni.
 3. Nie wyginaj taśmy pod ostrym kątem.
 4. Nie skracaj taśmy w miejscach niedozwolonych.
 5. Zasilacz umieść w miejscu suchym i wentylowanym.
-

PODŁĄCZENIE

1. Podłącz taśmę do sterownika
2. Podłącz sterownik do zasilacza
3. Podłącz zasilacz do sieci 230V

 Schemat:

TAŚMA → STEROWNIK → ZASILACZ → 230V

STEROWANIE

Możliwości sterowania:

- ✓ pilot bezprzewodowy
- ✓ aplikacja mobilna Bluetooth

Funkcje:

- ✓ zmiana kolorów
 - ✓ efekty dynamiczne („płynąca fala”)
 - ✓ regulacja jasności
 - ✓ tryby automatyczne
-

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż powinien wykonać osoba z odpowiednią wiedzą
 - Nie używać uszkodzonego produktu
 - Nie ingerować w konstrukcję
 - Nie zalewać wodą (jeśli nie dotyczy IP)
 - Nie przykrywać zasilacza
 - Nie ciąć przewodów zasilających
 - Chronić przed dziećmi
-

WAŻNE INFORMACJE

- Taśma może się nagrzewać – to normalne
 - Nie używać w zwiniętej formie
 - Zapewnić wentylację
 - Nie przeciążać instalacji
-

KONSERWACJA

- Czyścić suchą ściereczką
 - Nie używać chemii
 - Odłączyć od zasilania przed czyszczeniem
-