Instrukcja obsługi — Kurtyna LED 3x2 m z pilotem IR

Dziękujemy za wybór naszej świątecznej kurtyny LED!
Przeczytaj poniższe wskazówki, aby cieszyć się pełnią funkcjonalności i bezpiecznym użytkowaniem dekoracji.

🧷 Przed pierwszym użyciem

1. **Przed montażem podłącz kurtynę do źródła zasilania** (np. powerbank, komputer, adapter USB 5V), aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
2. Po krótkim teście **odłącz kurtynę od zasilania**, aby przygotować ją do rozwieszenia.

🛠️ Montaż i rozplatanie

- Kurtyna zapakowana jest w sposób kompaktowy — zwisy mogą być lekko splecione.
- **Zalecamy delikatne i powolne rozplątanie zwisów** przed ich rozwieszeniem, unikając szarpania, by nie uszkodzić delikatnych drucików i dekoracyjnych elementów.
- **Najlepiej rozwiesić całą kurtynę na miejscu docelowym (np. na karniszu, ramie okna lub ścianie), a dopiero potem podłączyć ją ponownie do zasilania.**

To ułatwi montaż, zapobiegnie przypadkowemu splątaniu i umożliwi estetyczne ułożenie wszystkich elementów świetlnych.

Podłączenie i zasilanie

- Podłącz kabel USB do wybranego źródła zasilania:
    - Komputer / laptop
    - Powerbank
    - Adapter 5V (np. ładowarka od telefonu komórkowego)*
- Po podłączeniu, kurtyna zacznie świecić domyślnym trybem.

🛑 *Uwaga: Adapter zasilający nie jest dołączony do zestawu.*

🎮 Obsługa pilota zdalnego sterowania

Pilot działa na podczerwień – skieruj go w stronę odbiornika (zwykle wbudowanego w kabel USB).

⭕ Główne przyciski:

- **ON** – Włączenie kurtyny
- **OFF** – Wyłączenie kurtyny

⏱️ Timer (Tryb czasowy)

- **TIMER** – Włącza tryb automatycznego wyłączenia światła po określonym czasie.
    - Kurtyna będzie działać przez określony czas, po czym automatycznie się wyłączy.
    - Czas pracy może wynosić **3h, 5h lub 8h** – zależnie od modelu pilota. *(W przypadku braku opisu na pilocie czas można przetestować manualnie.)*

🌈 Tryby świecenia (Przyciski 1–8)

Przyciski numeryczne 1–8 pozwalają na wybór jednego z ośmiu efektów świetlnych:

1. **Kombinacja** – automatyczne przełączanie pomiędzy trybami
2. **Waves** – płynne fale świetlne
3. **Sequential** – sekwencyjne włączanie i wyłączanie
4. **Slo-Glo** – powolne rozjaśnianie i przyciemnianie
5. **Chasing/Flash** – dynamiczne błyski
6. **Slow Fade** – płynne znikanie i pojawianie się światła
7. **Twinkle/Flash** – szybkie migotanie
8. **Steady On – światło stałe (ciągłe świecenie)**

🔆 Regulacja jasności

- **+ (Plus)** – Zwiększenie jasności światła
- **– (Minus)** – Zmniejszenie jasności światła