

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI:**

- Wystarczy wpić lampę w ziemię
- Czas ładowania 6-8 godzin
- Po naładowaniu lamka świeci 8h
- **Uwaga! Lampy mogą być rozładowane. Należy lampę włączyć przyciskiem pod panelem solarnym na "ON" i wystawić lampę do naładowania. Wieczorem zapalą się automatycznie.**