

Instrukcja obsługi pompy do fontanny ogrodowej

1. Przygotowanie do uruchomienia

- Ustaw fontannę na stabilnym, równym podłożu.
- Napętnij zbiornik wodą tak, aby pompa była **całkowicie zanurzona**.
- Sprawdź, czy przewód oraz wąż doprowadzający wodę są poprawnie podłączone.

2. Podłączenie

- Podłącz pompę do zasilania **230V AC** (zgodnie ze specyfikacją).
- Jeśli fontanna posiada osobne oświetlenie LED, podłącz zasilacz **12V DC** do oświetlenia.

3. Jak działa system obiegu wody

- Pompa pobiera wodę z dolnego zbiornika.
- Woda tłoczona jest wewnętrznym przewodem do górnej części fontanny.
- Wyptywa ze środka kuli / górnego otworu.
- Następnie spływa po powierzchni figury z powrotem do zbiornika.
- Obieg jest zamknięty i działa cały czas.

4. Regulacja przepływu

Większość pomp posiada suwak regulacji:

- **MIN** – mniejszy przepływ
- **MAX** – większy przepływ

Przy pierwszym uruchomieniu ustaw średni przepływ.

5. Konserwacja

Raz na 1–2 tygodnie:

- odłącz pompę od prądu,
- wyjmij pompę ze zbiornika,
- oczyść filtr i wirnik,
- usuń kamień i zabrudzenia,
- wymień wodę.

6. Ważne zasady

- Nigdy nie uruchamiaj pompy „na sucho”.
- Zawsze utrzymuj odpowiedni poziom wody.
- Zimą opróżnij fontannę z wody.
- Chroń pompę przed zamarznięciem.
- Regularnie kontroluj poziom wody (parowanie).

Rozwiązywanie problemów

Pompa nie działa:

- sprawdź zasilanie,
- sprawdź czy wirnik nie jest zablokowany.

Słaby przepływ:

- wyczyść filtr,
- uzupełnij wodę,
- sprawdź drożność wężyka.

Pompa głośno pracuje:

- prawdopodobnie ma za mało wody,
- może być zapowietrzona.

To jest uniwersalna instrukcja pasująca do Twojej dużej fontanny 125 cm z kulą i podświetleniem LED.