

Instrukcja obsługi girlandy świetlnej 230V

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup naszej girlandy świetlnej! Jest to wysokiej jakości produkt, idealny do dekoracji tarasów, ogrodów, balkonów i wewnątrz. Aby zapewnić bezpieczeństwo i długą żywotność, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

2. Zawartość opakowania

Girlanda świetlna z gniazdem hermetycznym
Złączka hermetyczna nakręcana na wtyczkę

3. Instrukcja montażu i użytkowania

Krok 1: Wybór miejsca montażu

Wybierz miejsce, w którym girlanda będzie bezpiecznie zawieszona. Unikaj ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić przewód.

Krok 2: Rozwieszenie girlandy

Zamocuj girlandę na hakach, uchwytach lub mocnych opaskach. Upewnij się, że przewody nie są naciągnięte ani skręcone.

Krok 3: Podłączenie do zasilania

Podłączanie girlandy:

1. Upewnij się, że źródło zasilania jest odłączone.
2. Połącz złączkę hermetyczną z wtyczką, dokładnie dokrecając nakręcaną osłonę.
3. Sprawdź, czy połączenie jest szczelne, aby zapewnić ochronę przed wilgocią.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka 230V.

Krok 4: Test działania

Po podłączeniu włącz zasilanie i sprawdź, czy wszystkie żarówki działają prawidłowo.

5. Środki ostrożności

Nie podłączaj girlandy do uszkodzonego gniazdka elektrycznego.

Nie używaj w warunkach ekstremalnych (np. w silnym deszczu, jeśli stopień ochrony nie jest wystarczający).

Nie przeciążaj girlandy podłączając do niej więcej źródeł światła niż zaleca producent.

Nie demontuj ani nie modyfikuj przewodów – może to grozić porażeniem prądem!
Przed konserwacją zawsze odłącz girlandę od prądu.

6. Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie: Przecieraj przewody suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj w wodzie.

Przechowywanie: Po sezonie zwiń przewody i przechowuj w suchym miejscu.

7. Gwarancja i kontakt

Produkt objęty jest gwarancją na okres 2 lat. W razie problemów skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta poprzez wiadomość allegro.