

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Akumulatorowa mini piła łańcuchowa 21V (6" / 8")

---

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za zakup **akumulatorowej mini piły łańcuchowej 21V**.  
Urządzenie przeznaczone jest do:

- przycinania gałęzi i krzewów,
- cięcia drewna opałowego o niewielkiej średnicy,
- prac ogrodowych i porządkowych.

Piła jest narzędziem elektrycznym – **przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją**.

---

### 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ✓ Zawsze używaj **okularów ochronnych i rękawic**
- ✓ Pracuj stabilnie, obiema rękami
- ✓ Nie używaj urządzenia w deszczu ani w wilgotnym środowisku
- ✓ Trzymaj dłonie z dala od łańcucha tnącego
- ✓ Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia
- ✓ Przed regulacją lub czyszczeniem **wyjmij akumulator**
- ✓ Nie używaj uszkodzonego łańcucha lub prowadnicy

**! UWAGA:** Piła nie jest przeznaczona do cięcia grubych pni ani prac profesjonalnych.

---

### 3. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Akumulatorowa mini piła łańcuchowa
- Prowadnica 6" / 8"
- Łańcuch tnący
- Zapasowy łańcuch
- 2 × akumulator 21V Li-Ion
- Ładowarka sieciowa
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi

---

## 4. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

1. Prowadnica
2. Łańcuch tnący
3. Osłona prowadnicy
4. Pokrętło regulacji napięcia łańcucha
5. Włącznik (spust)
6. Rękojeść z powłoką antypoślizgową
7. Wyświetlacz LED poziomu baterii
8. Akumulator
9. Zbiornik na olej do smarowania łańcucha

---

## 5. MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHA

1. Wyjmij akumulator z urządzenia
2. Zamontuj prowadnicę w gnieździe
3. Załóż łańcuch na prowadnicę (ostrza skierowane do przodu)
4. Wyreguluj napięcie łańcucha za pomocą pokrętła
5. Sprawdź, czy łańcuch porusza się swobodnie, ale nie opada

---

## 6. SMAROWANIE ŁAŃCUCHA

Piła posiada **wbudowane miejsce do dolewania oleju**.

1. Odkręć korek zbiornika oleju
2. Wlej olej do łańcuchów (np. olej do pił łańcuchowych)
3. Zakręć korek
4. Regularnie kontroluj poziom oleju

**!** Olej **nie jest dołączony do zestawu**

---

## 7. ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka 230V
2. Podłącz akumulator do ładowarki
3. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę
4. Włóż akumulator do piły aż do kliknięcia

✓ Wyświetlacz LED pokazuje aktualny poziom baterii

---

## 8. URUCHAMIANIE I PRACA

1. Włóż naładowany akumulator
2. Ustaw stabilnie materiał do cięcia
3. Naciśnij spust włącznika
4. Prowadź piłę spokojnie – **bez nadmiernego nacisku**
5. Po zakończeniu pracy zwolnij spust

---

## 9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyść prowadnicę i łańcuch po każdej pracy
- Regularnie smaruj łańcuch
- Sprawdzaj napięcie łańcucha
- Przechowuj urządzenie w walizce, w suchym miejscu

---

## 10. PRZECHOWYWANIE

- ✓ Przechowuj bez akumulatora
- ✓ Trzymaj w suchym, chłodnym miejscu
- ✓ Chronić przed dziećmi

---

## 11. DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 21V Li-Ion
- Długość prowadnicy: 6” / 8”
- Typ łańcucha: stalowy, wymienny
- Smarowanie: manualne (zbiornik oleju)
- Wyświetlacz: LED

---

## 12. UTYLIZACJA

Zużyte akumulatory należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.  
Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.